

**ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA**  
(výrobce, model)

**KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA**  
**VA004**

**PŘIJÍMAČ VA024**

**ALLMATIC (433,92 MHz)**



BRO1WN BRO2WN BRO4WN  
BRO OVER – TECH 3




VA004  
300-868 MHz



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

- ORIGINÁL ALLMATIC? ANO
- VA024? ANO



**APRIMATIC (433,92 MHz)**



TR2 TR4




VA004  
300-868 MHz



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

- ORIGINÁL APRIMATIC? ANO
- VA024? ANO



**BENINCA (433,92 MHz)**




VA004  
300-868 MHz



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

- ORIGINÁL BENINCA? ANO
- VA024? ANO



**BERNER (868 MHz)**



BHS 140



VA004  
300-868 MHz



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

- ORIGINÁL BERNER? NE
- VA024? ANO



**ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA**  
(výrobce, model)

**KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA**  
VA004

**PŘIJÍMAČ VA024**

**BFT (433,92 MHz)**



MITTO 2M – MITTO 4M  
MITTO B RCB2 – MITTO B RCB4  
TRC 1 – TRC2 – TRC4  
KLEIO B RCA 2 – KLEIO B RCA4



VA004  
300-868 MHz




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

ORIGINÁL BFT? **ANO**

VA024? **ANO**



**CAME (433,92 MHz)**



VA004  
300-868 MHz




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **ANO**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

ORIGINÁL CAME? **NE**

VA024? **ANO**



**CARDIN (433,92 MHz)**



VA004  
300-868 MHz



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

ORIGINÁL CARDIN? **ANO**

VA024? **ANO**

**CLEMSA (433,92 MHz)**



**MASTERCODE**

MV1 MV2 MV3



VA004  
300-868 MHz




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **ANO**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

ORIGINÁL CLEMSA? **NE**

VA024? **ANO**



**ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA**  
(výrobce, model)

**KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA**  
**VA004**

**PŘIJÍMAČ VA024**

**CLEMSA** (433,92 MHz)



**MUTANCODE**



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**


ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

ORIGINÁL CLEMSA? **ANO**

VA024? **ANO**



**CRAWFORD/NORMSTALL**  
(433,92 MHz)



EA 433K4 EA 4332KS EA 4332KM

V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

VA024? **ANO**



**DEA** (433,92 MHz)



MIO TR2

MIO TR4

PUNTO R2


GENIE R

PUNTO R4



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

ORIGINÁL DEA? **ANO**

VA024? **ANO**



**DITEC** (433,92 MHz)



BIXLP2


GOL4

GOL4C




VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



KLON



NOVÝ  
OVLADAČ

Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **ANO**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

ORIGINÁL DITEC? **ANO**

VA024? **ANO**



**ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA**  
(výrobce, model)

**KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA**  
VA004

**PŘIJÍMAČ VA024**

**DOORHAN (433,92 MHz)**



**TRANSMITTER 4**



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL **DOORHAN?** ANO

Ⓢ VA024? ANO



**DUCATI (433,92 MHz)**



TSAW1


TSAW2

TSAW4N

V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ VA024? ANO



**EINHELL (433,92 MHz)**




HS 434-6



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **ANO**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL **EINHELL?** NE

Ⓢ VA024? ANO



**ERONE (433,92 MHz)**




SERIE 02

V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ VA024? ANO



**ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA**  
(výrobce, model)

**KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA**  
**VA004**

**PŘIJÍMAČ VA024**

**ERREKA (433,92 MHz)**



SOL2R  
SOL4R

ROLLER4



VA004  
300-868 MHz


**POZICE DIPŮ**



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

- ORIGINAL ERREKA? ANO
- VA024? ANO



**FAAC**



433DS 1

433DS 2

433DS 3



VA004  
300-868 MHz


**POZICE DIPŮ**



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **ANO**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

- ORIGINAL FAAC? NE
- VA024? ANO



**FAAC**



868DS-1


868DS-2

868DS-3



VA004  
300-868 MHz


**POZICE DIPŮ**



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **ANO**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

- ORIGINAL FAAC? NE
- VA024? ANO



**FAAC**



XT 433 RC  
(LED červená)



VA004  
300-868 MHz


**POZICE DIPŮ**



Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? **NE**

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

















- ORIGINAL FAAC? ANO
- VA024? ANO



**ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA**  
(výrobce, model)

**KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA**  
**VA004**

**PŘIJÍMAČ VA024**

<p><b>FAAC</b></p>  <p>XT 433 SLH (LED modrá)</p>	 <p>VA004 300-868 MHz</p> <p>POZICE DIPŮ</p> 	<p>Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO</p> <p>ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE</p> <p>Ⓞ ORIGINÁL FAAC? NE</p> <p>Ⓞ VA024? ANO</p> 
<p><b>FAAC 868 MHz</b></p>  <p>XT 868 SLH (LED modrá)</p>	 <p>VA004 300-868 MHz</p> <p>POZICE DIPŮ</p> 	<p>Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO</p> <p>ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE</p> <p>Ⓞ ORIGINÁL FAAC? NE</p> <p>Ⓞ VA024? ANO</p> 
<p><b>GENIE 433,92 MHz</b></p> 	 <p>VA004 300-868 MHz</p> <p>POZICE DIPŮ</p> 	<p>Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE</p> <p>ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE</p> <p>Ⓞ ORIGINÁL GENIE? ANO</p> <p>Ⓞ VA024? ANO</p> 
<p><b>GIBIDI 433,92 MHz</b></p>  <p>AU1600 AU1680 DOMINO ROLLER 2 – ROLLER 4 – ROLLER 2M</p>	 <p>VA004 300-868 MHz</p> <p>POZICE DIPŮ</p> 	<p>Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE</p> <p>ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE</p> <p>Ⓞ ORIGINÁL GIBIDI? ANO</p> <p>Ⓞ VA024? ANO</p> 

**ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA**  
(výrobce, model)

**KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA**  
**VA004**

**PŘIJÍMAČ VA024**

**HÖRMANN 868 MHz**



HSM2 868 HSM4 868  
HSE2 868



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓟ ORIGINÁL HÖRMANN? NE

Ⓟ VA024? ANO



**JCM 433,92 MHz**




NEO1 NEO2 NEO4

V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓟ VA024? ANO



**KEY 433,92 MHz**  
(and COMPATIBLE KEY)



TXB-42  
TXG 44



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓟ ORIGINÁL KEY? ANO

Ⓟ VA024? ANO



**KING GATES 433,92 MHz**



STYLO4 MZO4C



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓟ ORIGINÁL KING GATES? ANO

Ⓟ VA024? ANO



**ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA**  
(výrobce, model)

**KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA**  
**VA004**

**PŘIJÍMAČ VA024**

**LIFTMASTER 433,92 MHz**



94335 E

94335 EML – 94334 E  
94333 E – 94330 e



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL LIFTMASTER? ANO

Ⓢ VA024? ANO



**LIFTMASTER 433,92 MHz**



BILLION CODE



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL LIFTMASTER? ANO

Ⓢ VA024? ANO




**LIFTMASTER 433,92 MHz**



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL LIFTMASTER? ANO

Ⓢ VA024? ANO



**MARANTEC**



D302 433    D313 433    D304 433  
                  D306 433  
D211 433 – D212 433 – D221 433  
D222 433 – D224 433 – D321 433



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL MARANTEC? NE

Ⓢ VA024? ANO





**ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA**  
(výrobce, model)

**KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA**  
VA004

**PŘIJÍMAČ VA024**

**MARANTEC**



D302 868 D313 868 D304 868



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL MARANTEC? NE

Ⓢ VA024? ANO



**MOTORLIFT**

**VIZ LIFTMASTER**

**VIZ LIFTMASTER**

**NICE 433,92 MHz**



SMILO SM2 SMILO SM4



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL NICE? ANO

Ⓢ VA024? ANO



**NORTON 433,92 MHz**




NOR20

V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ VA024? ANO



**ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA**  
(výrobce, model)

**KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA**  
**VA004**

**PŘIJÍMAČ VA024**


**NOVOFERM 433,92 MHz**



NOVOTRON 502 MAX 43-2

V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE  
☉ VA024? ANO



**PRASTEL 433,92 MHz**



MPSTP 2E TRQ 4P MPSTF 2E




VA004  
300-868 MHz

☉ = ☉ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE  
☉ ORIGINÁL PRASTEL? ANO

☉ VA024? ANO



TRQ 2P TC2E TC4E

SLIM2 – SLIM 4 – MT2E – MT4E – BFOR  
MPSTF4E RE – MPSTL2E – MPSTL4E –

POZICE DIPŮ



**PROTECO 433,92 MHz**



PTX433405

TX3

TX312



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



KLON




NOVÝ  
OVLADAČ

☉ = ☉ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

☉ ORIGINÁL PROTECO? ANO

☉ VA024? ANO



**PUJOL 433,92 MHz**



VARIO 1 OCEAN VARIO 3 OCEAN



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




☉ = ☉ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

☉ ORIGINÁL PUJOL? ANO

















☉ VA024? ANO



**ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA**  
(výrobce, model)

**KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA**  
**VA004**

**PŘIJÍMAČ VA024**

<p><b>ROGER 433,92 MHz</b></p>  <p>TX 12 TX 14 TX 22 H80</p> <p>TX 102 – TX 104 – M80 – TX44 R</p>	 <p>VA004 300-868 MHz</p> <p>POZICE DIPŮ</p>  <p>KLON</p>  <p>NOVÝ OVLADAČ</p>	<p>Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO</p> <p>ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE</p> <p>Ⓞ ORIGINAL ROGER? ANO</p> <p>Ⓞ VA024? ANO</p> 
<p><b>ROLLTORE 433,92 MHz</b></p>  <p>MPSTF2E</p>	 <p>VA004 300-868 MHz</p> <p>POZICE DIPŮ</p> 	<p>Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE</p> <p>ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE</p> <p>Ⓞ ORIGINAL ROLLTORE? ANO</p> <p>Ⓞ VA024? NE</p>
<p><b>SKYMASTER 433,92 MHz</b></p> 	 <p>VA004 300-868 MHz</p> <p>POZICE DIPŮ</p> 	<p>Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE</p> <p>ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE</p> <p>Ⓞ ORIGINAL SKYMASTER? ANO</p> <p>Ⓞ VA024? ANO</p> 
<p><b>SOMMER 433,92 MHz</b></p>  <p>4020 TX-433 4014 TX-02 433</p>	 <p>VA004 300-868 MHz</p> <p>POZICE DIPŮ</p> 	<p>Ⓟ = Ⓟ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE</p> <p>ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE</p> <p>Ⓞ ORIGINAL SOMMER? ANO</p> <p>Ⓞ VA024? ANO</p> 

**ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA  
(výrobce, model)**

**KOMPATIBILNÍ VYSÍLAČKA  
VA004**

**PŘIJÍMAČ VA024**

**SOMMER 868 MHz FM**



4020 TX-03 868      4026 TX-03 868



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ




Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL SOMMER? ANO

Ⓢ VA024? ANO



**TELCOMA 433,92 MHz**




TANGO 2



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL TELCOMA? ANO

Ⓢ VA024? ANO



**TELECO**



V PŘÍPRAVĚ

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ VA024? ANO



433,92 MHz  
**LIFTMASTER,  
CHAMBERLAIN, LOBAS**

**MOTORLIFT 700,  
RAYNOR ORION**



VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? NE

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL TELCOMA? ANO

Ⓢ VA024? ANO



868 MHz  
**V2**




VA004  
300-868 MHz

POZICE DIPŮ



KLON



NOVÝ  
OVLADAČ

Ⓢ = Ⓢ JE TŘEBA ORIGINÁLNÍ VYSÍLAČKA? ANO

ULOŽENÍ OVLADAČŮ DO PŘIJÍMAČE

Ⓢ ORIGINÁL V2? ANO

Ⓢ VA024? ANO

